

防草タケネ耐熱シート 敷設手順書


◎材料の準備

シートを敷く面積から、各部材の数量を算出して準備します

● 防草シート	シートは75m ² /巻です。 $\text{巻数} = \text{面積} \div 75\text{m}^2 / \text{反} \quad (\text{端数は切り上げ})$
● 押さえピン	シートの両端に約1m毎に打ちます。 $\text{本数} = \text{面積} \times 1.5\text{本}/\text{m}^2 \quad (\text{使用ピン } \phi 6 \times 200)$

※数量は現場状況で調整してください。

◎シートの仕様



◎標準作業手順

① 路盤上に耐熱シートを置く

	防草耐熱シートは、必ず路盤上に敷きます
--	---------------------

② 耐熱シートを広げる

	転がして耐熱シートを広げていきます
--	-------------------




③ ピン打ち

	めくれ、ずれ防止用に、シートの両端にピンを打ち込みます シートを軽く引張りながら、ピン打ちします。
--	--


④ 2列目以降のシートを敷きます

	2列目は、1列目に数cm重ねて敷きます。 重ね部分に、ピンを打ちます。
--	--

⑤ シート周囲の処理

	<p>(縁石がある場合)</p>  <p>シートを立ち上げて、接着すると なお良いです。</p>	<p>(地面の場合)</p>  <p>シートを地面まで広げて、ピン打ち しておく、なお良いです。</p>
---	---	---

⑥ 舗装材を載せる

	<p>舗装材を載せて転圧して、完了です。</p>
---	--------------------------

以上です。防草タケネシートを敷設される際の参考にしてください。

内容についてのお問い合わせは

株式会社タケネ TEL 053-433-5211 FAX 053-433-5212 Email main@takene.co.jp